仮面ライダーウィザード

プチキンスターシリーズ


04ブラックケルベロス の遊び方

BLACK CERBERUS

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

ブラックケルベロス本体パーツ…7



⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ウィザードリングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず保護者の方がサイズや大きさを確認してからご使用ください。
- 思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずウィザードリングを外してください。特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。
- ウィザードリングを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 別売りの玩具と遊ぶ際には、ウィザードリングのLEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ウィザードリングは、市販のICカード等と重ねて保管や使用をしないでください。誤作動などの原因となります。
- ウィザードリングを別売り玩具でスキャンするときは、ウィザードリングが指から落ちないようしっかりと押さえながら行ってください。手や腕をふりまわしてリングがはずれると危険です。

商品コード 773593

保護者の方へ 遊ぶ前に必ずご確認ください!!

リングパーツのサイズを確認してください!!

○リングパーツが大きい場合


→安全性を考慮して大きめに設定しております。

鬱血・ケガなどの防止のため、あらかじめご了承ください。

○リングパーツが小さい場合


→無理に装着をしないようご注意ください。

交換用のリングパーツ(別売り)がございます。
右記の「別サイズのリングパーツ(別売り)について」をご参照ください。



別サイズのリングパーツ(別売り)について

下記のサイズのリングパーツをご用意しております。
詳しくは、http://www.b-boys.jp/ringinfo/ をご確認ください。



リングパーツが外れたときは…

必ず保護者の方が行ってください。

遊んでいる最中に不用意に外れないよう、嵌合が固めになっております。

リングパーツを矢印の方向にカチッとするまでしっかりとはめ込みます。

リングヘッドをしっかりとおさえながら行ってください。



ウィザードリング

ケルベロスウィザードリング



サイズを確認の上、リングパーツに指を通して装着します。

※サイズの合う指に着けてください。

※ウィザードリング単体ではLEDは発光しません。



別売り商品とのウィザードリング連動


ウィザードリングには電池は入っていません。LEDの発光が弱くなったり誤動作する場合は、分解したりせず、DXウィザードライバー本体または、DXウィザーソードガン本体の電池を交換してください。
※詳しくは、それぞれの取扱説明書をご確認ください。

変身ベルト DXウィザードライバー DX WIZARDRIVER

別売り / 好評発売中
メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)



ケルベロスウィザードリングを装着した右手を魔法陣マーク(発光部)に合わせます。
➡ウィザードリングのLEDが発光し、DXウィザードライバーからケルベロスウィザードリングの音声が鳴ります。



DXウィザーソードガン DX WIZARSWORDGUN

別売り / 好評発売中



パーツの組み合わせ方

ジョイントの種類


本商品には、大きさが違う２種類のジョイントがあります。
注意して組み合わせてください。

本書では、
大きいジョイントを、凹(大)・凸(大)、
小さいジョイントを、凹・凸 と表記します。




各パーツの凹ジョイントと凸ジョイントをそれぞれ矢印の方向にカチッとするまではめ込みます。
※取り外す時は、片方のパーツをおさえて、矢印と逆方向にひねりながら引っ張ってください。

※下記の組み合わせは説明上の例です。




本書では、フキダシのなかで別角度から見たジョイントをイラストで説明します。




※組み合わせ方によってはジョイント以外の部分が干渉し、パーツをはめ込めない場合があります。

プラモンスターモード

図を参考に、パーツをそれぞれ取り付けます。



リングパーツを差し込みます。
※別売りのウィザードリングによっては、はまらない場合があります。




プラモンスターモード 完成!!



頭の動かしかた

頭をまっすぐにして、中央の首輪のレバーを矢印の方向に倒します。
➡3つの頭がそれぞれ矢印の方向に動きます。
※レバーを逆方向に倒すと、3つの頭も逆方向に動きます。



※操作前に頭がまっすぐになっていない時は、レバーをおさえながら、手で頭を動かして調整してください。


※合体を解除する時は逆の手順で行ってください。


魔法陣モード

魔法陣ランナーの各マークのジョイントに同じマークのパーツをはめ込んで取り付けます。


魔法陣ランナー

魔法陣ランナーには、マークの他に、各パーツの取り付け向きを示しているガイドがあります。
ガイドに合わせてパーツを取り付けてください。





魔法陣モード 完成!!



※パーツを外す時は、魔法陣ランナーをおさえながら行ってください。

注意!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。


ウィザードリングを無理に装着しない!!

リングパーツが小さい場合は、**絶対に無理に装着しないでください!**



ウィザードリングを装着して腕や手を振り回さない!!

思わぬ事故の原因となりますので、ご注意ください。



指を入れない!!

回転時の隙間に指を入れないでください。

